


視覚障害者等級計算機の使い方 ver1.0 2020.7.1 公開版

1. 国立障害者リハビリテーションセンターの Web ページからファイルをダウンロード

- (1) <http://www.rehab.go.jp/hospital/department/consultation/shinryo/ganka/>
または「国リハ 眼科」で検索
- (2) 「様式等のダウンロードはこちら」をクリック
- (3) 視覚障害者手帳等級計算機の ZIP ファイルをクリックしてダウンロード

2. ZIP ファイルを展開

3. HTML ファイルの初期設定（施設名・医師名の初期値を変更）



- (1) 視覚障害者等級計算機.html を右クリック
- (2) [プログラムから開く]→[メモ帳]
- (3) ツールバー[編集]→[検索] 検索する文字列に[医師名]と記入して[次を検索(E)]
- (4) 「施設名を入れてください」を貴施設名に変更

「施設住所を入れてください」を貴施設住所に変更

「医師名を入れてください」を 15 条指定医の名前に変更

※ 空欄でも良いですが簡素なプログラムにしたため「value=""」にするとレイアウトが崩れることがあります。空欄にしたい場合は「value=" ”」とスペースを入れることをお勧めします

- (5) 上書き保存

4. 患者のデータを入力

(1) 視覚障害者等級計算機.html をダブルクリックで開く

患者ID 医療機関名 施設名を入れてください
 患者氏名 所在地 施設住所を入れてください
 生年月日 年 月 日生 医師氏名 医師名を入れてください

視力
 右視力 = (2)
 左視力 =

視野
 --- (3)
 自動視野計 Goldmann型視野計
 両眼開放エスターマン I/4視標

視認点数 (4)
 999 点
 99 左眼 99 右眼 99
 99 99 99 99 99 99
 すべて0にする すべて0にする

10-2プログラム I/2視標
 26dB以上の検査点数
 左眼99 右眼99 99 99 99 99
 すべて0にする すべて0にする

計算

障害者手帳 障害年金 労災等級

(2)両眼の視力をリストから選択

※ 万国式試視力表では0.2p も 0.15 も 0.1 になるため、選択肢はこれだけになります

(3)視野で数値表現できないものはリストから選択

(4)自動視野計または Goldmann 型視野計の結果を入力

※ ここまで、項目の移動には[Tab]キーが使えます

※ 初期値は明らかに初期値であることがわかるように「999」や「99」を入れてあります

※ 視野角度がすべて0であるなら[すべて0にする]ボタンをクリックしてください

5. 結果を表示する

計算

障害者手帳		障害年金	労災等級
視力 3級	視覚 1級	併合 1級※	4級
視野 2級			

備考欄
 ※I/2が8方向以外で5度を超える部分がある場合、障害年金の視野2級に該当しないことがあります。

視力手帳等級								
悪い方の眼の視力	0.03~		2級	3級	3級	4級	4級	-
	~0.02	1級	2級	3級	3級	4級	4級	5級
	~手動弁	1級	2級	2級	3級	3級	4級	5級
	~0.01	~0.03	0.04	~0.07	0.08	~0.1	0.2	

良い方の眼の視力				
視野手帳等級				
	I/4	I/2	エスターマン	10-2
2級	周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの	両眼中心視野角度が28度以下	70点以下	
3級		両眼中心視野角度が56度以下		
4級				
5級	両眼による視野が2分の1以上欠損		100点以下	
		両眼中心視野角度が56度以下		

(1) [計算]ボタンをクリック

※ 計算ボタンの下の表に結果と備考が表示されます

※ その下の表が基準の一覧になっていて、どれが適応されてその等級となったかが色で表示されるようになっています

6. やりなおし または 次の患者のデータ入力をする

(1) 再読み込み (🔄 をクリック または [F5]を押す) または ファイルを閉じてまた開く